

Інструкція користувача

Контроль доступу за WIFI



Вступ

Контролер зі зчитувачем RFID з WiFi, сенсорним екраном. Користувачі можуть встановлювати мобільний застосунок (TuYaSmart або Smartlife), для отримання доступу до дверей за допомогою свого смартфона. застосунок підтримує 500 мобільних користувачів та може керувати до 1000 користувачів (відбитки пальців / PIN-код / картка) максимально за допомогою додатку

Робота з застосунком

Що треба зробити для початку роботи.

1) Безкоштовно завантажте застосунок


Знайдіть TuYaSmart або Smartlife в Google Play або APP Store



2) Переконайтеся, що на вашому мобільному телефоні працює WiFi.

1. Реєстрація і авторизація:

Переконайтеся, що зареєстрована адреса електронної пошти є дійсною, щоб ви могли відновити пароль, якщо забудете його. Номер мобільного телефону призначений лише для мобільного зв'язку в Україні








Ви отримаєте код підтвердження на ваш e-mail


2. Додавання пристрою:

Ви можете додати пристрій, натиснувши "Додати пристрій" або натиснувши "+" зверху.


Рекомендується увімкнути Bluetooth, так легше знайти пристрій і швидше додати його



Примітка: Щоб краще керувати пристроями родини, вам потрібно створити HOME, перш ніж ви почнете керувати цим пристроєм.



Увага: Коли користувач вперше відкриватиме замок через застосунок, застосунок попросить спочатку увімкнути "віддалене розблокування"



3. Керування користувачами


Примітка: Першим додає пристрій власник будинку (супер-майстер)


Повноваження	Власник будинку (супер-майстер)	Адміністратор	Звичайний користувач
Відкрити двері	✓	✓	✓
Учасник керування	✓	✓	X
Керування користувачами	✓	✓	X
Встановити користувачам прав адміністратора	✓	X	X
Переглянути всі записи	✓	✓	X
Встановити час реле	✓	✓	X

4. Керування користувачами

1. Додавання користувачів

Примітка: Користувачі, яким ви надали доступ, повинні спочатку зареєструвати обліковий запис







Примітка: При додаванні користувачів власник (супер-майстер) може вирішити, додати користувача як адміністратора або звичайного учасника.

4.2 Управління учасниками

Власник (супер-майстер) може визначати час дії (постійний або тимчасовий), учасника (постійний або тимчасовий)




4.3 Видалення учасників



4.4 Додавання користувачів (за відбитками пальців / ПІН-кодом / картою)

застосунок підтримує додавання / видалення користувачів за відбитком пальця / PIN-кодом / картою.



Покрокова інструкція

1

Завантажити і інстальювати застосунок



TuyaSmart



Smartlife

2

Реєстрація / логін і пароль

Реєстрація

Ukraine

Mobile Number/Email

Get Verification Code

Логін

Ukraine



Please enter your account

Password

Log In


3


Пошук пристроїв та налаштування WiFi



4


Додати пристрій
Відкрити двері






Додавання користувачів з PIN-кодом та карткою відбувається так само, як і додавання користувачів з відбитками пальців.

4.5 Видалення користувачів (Користувачі за відбитками пальців / PIN-кодом / картками)






Видалення користувачів з PIN-кодом і картою відбувається так само, як і видалення користувачів з відбитком пальця.

5. Тимчасовий код


Тимчасовий код можна надіслати гостю / користувачам за допомогою інструментів SNS (Whatsapp, Skype або інших месенджерів) або електронною поштою.

Для тимчасового коду існує два різновиди.


Циклічність: Наприклад, діє з 9:00 до 18:00 з кожного понеділка по п'ятницю протягом з серпня по жовтень



Одноразово: одноразовий код дійсний протягом 6 годин і може бути використаний лише один раз.



5.1 Редагування тимчасового коду



Тимчасовий код також може бути видалений, відредагований або перейменований протягом терміну дії.

6. Налаштування:

1. Налаштування віддаленого розблокування

За замовчуванням вимкнено. При першому додаванні пристрою з'явиться запит на увімкнення. Після вимкнення всі мобільні користувачі не зможуть отримати доступ до блокування через застосунок.

2. Автоматичне блокування

За замовчуванням увімкнено.

Автоматичне блокування увімкнено: Імпульсний режим

Автоматичне блокування вимкнено: Режим фіксації

3. Час автоматичного блокування


За замовчуванням - 5 секунд. Його можна встановити в діапазоні 0-100 секунд.

4. Час тривоги


За замовчуванням 1 хвилина. Можна встановити від 1 до 3 хвилин.

5. Гучність клавіш


Можна встановити гучність клавіш: без звуку, низька, середня та висока.



7. Журнал (історія відкритих операцій та тривог)



8. Видалення пристрою та скидання підключення до Bluetooth



Примітка:

Від'єднання означає лише видалення пристрою з застосунку. Користувачі (картка / відбитки пальців / код) все ще зберігаються. (Якщо відключити супер-майстра, всі інші користувачі не матимуть доступу до пристрою).

Від'єднати і стерти дані — це відв'язати пристрій і скинути Bluetooth. (Це означає, що цей пристрій можна підключити іншим новим користувачам)

Метод 2 для скидання WiFi

(майстер-код)# - За замовчуванням майстер-код - **123456**

9 (майстер-код) #

(Щоб змінити майстер-код, див. інструкцію користувача)

УВАГА:

Існує 3 функції (програмування на пристрої), які НЕ підтримуються версією WiFi.

1. Змінити PIN-код
2. Режим доступу Картка + PIN-код
3. Поради щодо безпеки PIN-коду - підтримує приховування правильного PIN-коду за допомогою інших номерів, що не перевищують 9 цифр.